
Модельный ряд телеприставок World Vision T64LAN, T64D, T64M отлично справляется с приемом цифровых каналов в стандартах вещания DVB-T/T2, чувствительность тюнера у данной модели является одной из лучшей среди цифровых телеприставок World Vision.

Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Меню - Установка"

Доступно для выбора два режима поиска это "Автопоиск каналов" будет производится поиск всех частот которые находятся в базе программного обеспечения

"Ручной поиск" будет производится поиск частот выбранных индивидуально из списка базы программного обеспечения или введенных частот при помощи пульта ДУ



Так же в меню "Поиск" присутствует ещё восемь пунктов настроек :

Тип установки - выбор режимов поиска DVB-T/T2 или DVB-C

Фильтр поиска - присутствует фильтр поиска "Все каналы" или поиск только открытых "FTA" без кодирования.

Тип поиска - присутствует выбор ТВ/Радио, только ТВ, только Радио

Автопоиск - Данный пункт активирует автоматический поиск каналов по частотам содержащимся в базе ПО

Ручной поиск - Выбор частот в ручном режиме или ввод новой частоты поиска.

Выбор страны - выбор базы частот для стран в которой производится инсталляция цифровой эфирной приставки : Россия, Украина, Великобритания, Испания, Французский, Германия, Италия, Португалия, Швеция, Польский, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Греция, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, Дания, Турция, Польша, Венгрия, Колумбия, Китай, Индонезия, Сингапур.

Автонумерация LCN - Присвоение номера каналу, согласно определению вещателя передается в сопроводительном потоке.

Питание антенны (5В) - возможность питания усилителя от антенного входа телеприставки, ВНИМАНИЕ питает усилители 5V. Для антенн без усилителя данная функция должна быть в положении Выкл.

	Установка	
Тип установки	DVB-T2	
Фильтр поиска	Все каналы	
Тип поиска	ТВ/Радио	
Автопоиск		
Ручной поиск		
Выбор страны	Россия	
Автонумерация LCN	Вкл.	
Питание антенны (5В)	Откл.	
		ш∨⊏І∟
	Установка	ш∨⊏І
Тип установки	Установка DVB-T2	ш∨⊏І
Тип установки Фильтр поиска		шиси
	DVB-T2	шисл
Фильтр поиска	DVB-T2 Все каналы	шисл
Фильтр поиска Тип поиска	DVB-T2 Все каналы ТВ/Радио	шисл
Фильтр поиска Тип поиска Автопоиск	DVB-T2 Все каналы ТВ/Радио	шис
Фильтр поиска Тип поиска Автопоиск Ручной поиск	DVB-T2 Все каналы ТВ/Радио ⊌	шусі
Фильтр поиска Тип поиска Автопоиск Ручной поиск Выбор страны	DVB-T2 Все каналы ТВ/Радио	шисл

Режим **Автопоиск** - процесс более долгий по времени чем ручной поиск , но не вызывает трудностей , активировали и ожидаете положительно результата , если антенна подключена и имеет уверенный прием сигнала , то в результате получите список стабильно работающих цифровых каналов эфирного телевидения

По завершению поиска каналов информационное окно графического меню проинформирует сколько ТВ и Радио каналов было найдено, после чего автоматически произойдет возврат в меню установка.

0002 03 МАТЧ! 0003 04 НТВ 0004 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ 0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр В 2 Вых На: ДИУСТ Ne ТВ Ne Радио			Автопоиск	
№ ТВ № Радио 0002 03 МАТЧ! 0003 04 НТВ 0004 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ 0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр В 2 Видентр Автопоиск Частота 594000КНz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40%		Частота 490000КHz	Шир. полосы: 8 М	
0002 03 МАТЧ! 0003 04 НТВ 0004 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ 0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр В АВТОПОИСК Частота 594000КНг Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% Ne ТВ Ne Радио		Процесс:		17%
0003 04 НТВ 0004 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ 0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр В Д Бых На: Троцесс: 40%	Ne	ТВ	Nº	Радио
0004 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ 0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр 8 2 Вых На: Процесс: 40% № ТВ № Радио	0002			
0005 06 РОССИЯ-К 0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр 8 2 Ext. На: 40% Ne ТВ № Радио			0002 MARK	
0006 08 КАРУСЕЛЬ 0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр 8 2 Емк На: ИИИ 40% Ne ТВ № Радио				
0007 09 ОТР 0008 10 ТВ Центр 8 2 EMR На: WVCI 40% Ne ТВ № Радио				
0008 10 ТВ Центр В 2 Ext. На:				
8 2 Exit Ha:				
АВТОПОИСК Частота 594000КHz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% № ТВ № Радио	8000			
АВТОПОИСК Частота 594000КHz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% № ТВ № Радио		- 8		
Автопоиск Частота 594000КHz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% № ТВ № Радио				Exit Ha
Частота 594000КHz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% № ТВ № Радио				ш∨⊏
Частота 594000КHz Шир. полосы: 8 М Процесс: 40% № ТВ № Радио				
Процесс: 40% N2 TB № Радио				
Ne ТВ № Радио			Автопоиск	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				anec
	No	Процесс:	Шир. полосы: 8 М	
		Процесс:	Шир. полосы: 8 М	Радио

0024

0025

0026

0027

17 Звезда

18 MUP


19 THT 20 MY3 TB

Режим "Ручной поиск" - для начала поиска на выделенной строке нажимаем ОК чтобы войти в подраздел: Частотный канал выбор с 5 по 69 частотный канал, выбираем частотный канал вещания в вашем регионе, выбор производится нажатием ОК и выбор по списку джойстиком ДУ вверх-вниз, обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана "Мощность" и "Качество", по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала.


Ем Назад

wvclub.net

Частота (KHz) - частота вещания цифровых эфирных каналов в вашем регионе, частоты вещания в вашем регионе сайте картографического сервиса <u>ртрс.рф/</u> для России , а так же для Украины <u>efirt2.tv</u>




Ширина полосы - при изменении в строке частотный канал, параметры Частота (Мгц) и Полоса пропускания: 7, 8 МГц, будут автоматически корректно выставлены согласно настроек страны вещания. **Начать поиск** - данный пункт активирует поиск, будет произведён только по выбранному вами частотному каналу.



Уст	тановка / Ручной поиск	
łастотный канал	23	
астота	490000KHz	
Јирина полосы	8Мгц	
ачать поиск	- 2	

По завершению поиска каналов информационное окно проинформирует вас сколько каналов было найдено на данной частоте.



Результат после поиска каналов качественное цифровое изображение на вашем ТВ.

